

Panasonic

Attention/Atención

Please affix the two enclosed cushion pads to the handset battery cover to firmly secure the battery.

1. Cut out the pattern below along the dashed lines using a pair of scissors.
2. Fit the pattern to the back side of the handset cover as shown (Ⓐ).
3. Peel off the sheets from the adhesive side of the cushion pads. Affix the pads to the right and left side of the pattern as shown (Ⓐ).
4. Press on each pad firmly to the handset cover. Remove the pattern and discard.
5. Close the handset cover by sliding and pressing evenly with the palm of your hand until it snaps into position as shown (Ⓑ).
6. Place the handset on the base unit to charge for 15 hours.

Coloque las dos almohadillas de amortiguación suministradas en la cubierta de la batería de la unidad portátil para asegurar firmemente la batería.

1. Corte la plantilla de abajo a lo largo de la línea a trazos utilizando unas tijeras.
2. Coloque la plantilla en el lado posterior de la cubierta de la unidad portátil como se muestra en la ilustración (Ⓐ).
3. Quite las hojas del lado adhesivo de las almohadillas de amortiguación. Coloque las almohadillas al lado derecho e izquierdo de la plantilla como se muestra en la ilustración (Ⓐ).
4. Presione firmemente cada almohadilla contra la cubierta de la unidad portátil. Retire la plantilla y tirela.
5. Cierre la cubierta de la unidad portátil deslizándola y presionándola uniformemente con la palma de su mando hasta que quede fijada en su posición como se muestra en la ilustración (Ⓑ).
6. Coloque la unidad portátil en la unidad base para cargarlo durante 15 horas.

Back side of the handset cover
Lado trasero de la cubierta de la unidad portátil

